



Esmasjoa uriini kogumise lühijuhend Greiner BIO-ONE vaakumsüsteemiga

Ettevalmistus: Enne proovi kogumist ei ole soovitatav 2—4 tundi urineerida.

1

Pese välissuguelundid voolava veega (pesemisvahendeid ei ole lubatud kasutada) ja seejärel kuivata välissuguelundid kergelt.

2

Keera lahti proovitopsi kaas. Aseta kaas nii, et kaane põhjal olev imemisotsik jääks suunaga ülespidi.



3

Tähelepanu! Imemisotsikut ega proovitopsi sisepinda käega mitte puutuda.



4

Kogu proovitopsi 15—30 ml esmasjoa uriini ehk täida $\frac{1}{4}$ uriinitopsist. Lõpeta urineerimine WC potti.

5

Keera proovitopsile kaas peale. Sega ja seejärel eemalda kaanelt kaitsekleebis.



6

Suru uriinikatsuti kaanes oleva avause põhja. Hoia katsutit kuni uriinivool katsutisse lõppeb. Eemalda katsuti avausest.



7

Aseta kaitsekleebis tagasi kaanel olevale avausele. Ülejäänud uriin vala kanalisatsiooni ja tühi tops viska olmeprügisse.

9

Uriinikatsuti saata laborisse nii kiiresti kui võimalik (mitte hoida toatemperatuuril üle ühe tunni). Kui see ei ole võimalik, hoia uriinikatsutit temperatuuril $+2...+8\text{ }^{\circ}\text{C}$ ja saada proovimaterjal laborisse hiljemalt 48 tunni jooksul.

